PLACEMENT ET NIVELLEMENT DE CUSTOM COUNTER

9124292 rev. 09/2018

1. Placez le CC (usage de chariot élévateur à fourches recommandé)

2. Retirez le placage

3. Poussez le CC en place (attention à ne pas endommager le placage extérieur)

4. Ajustez le niveau du CC avec les pattes. Utilisez un levier si nécessaire (ne déplacez pas le CC après le nivellement)

5. Montez les plinthes

6. Remettez tous les panneaux